



プロボルトクイックリリースファスナー取り付け方法

始めに QR セットについて言えることは、組み立て方法は一つの特定的の方法ではなく、お客様のお好み、使用方法次第という事です。

クイックリリースと一緒に四つの付属品がついてきます。

- プラスティックカップワッシャー
- メタルスプリング
- プラスティック平ワッシャー
- メタル”グリッパ”ワッシャー



組み立ての最初の段階では二つのオプションが選べます。カップワッシャーとスプリングのどちらでもファスナーに取り付けられ、ファスナーとレセプタクルが組み合わさった時に張力をひきおこします。



又は平ワッシャーにも取り付けられます。



どちらか選んだら、次にフェアリングを通してファスナーにつけます。



プロボルトクイックリリースファスナー取り付け方法



お好みと使用方法次第では、フェアリングのバックにグリッパワッシャーをファスナーに加える事も可能です。万が一クイックリリースファスナーがレセプタクルから振動でゆるんだ際、フェアリングから抜け落ちるのを未然に防ぎます。

お客様が前段階でどのワッシャーを選んでもご使用になれます。



ここまで完了したら、バイクのレセプタクルに装着できます。
以上の手順がお客様のワッシャー装着の一助になりますように。

レセプタクルに関して、精密な装着方法はお伝えできません。これらのクイックリリースには大きく二つのタイプ、スライドオン（クリップ3）、又はリヴェットオン（クリップ6）を使います。

モデル毎に異なり、メーカー仕様を標準として模倣する必要があります。

ビデオをご覧になるには [here](#) をクリックして下さい。